

LIGHT4ME BLINDER LED 2x100W

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja urządzenia	3
Struktura menu	3
Struktura DMX	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona. Nie podłączaj ściemniaczy do produktu!
	Zapewnij minimum 0,5 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi. Odległość pomiędzy produktem a materiałami łatwopalnymi, na które pada światło urządzenia, musi wynosić ponad 10 metrów!
	Urządzenie pracuje na zasilaniu AC 100-240V, 50/60Hz – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Odłączenie produktu od zasilania odbywa się poprzez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego – nie ciągnąć bezpośrednio za przewód zasilający! Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego – nie używaj go!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, trzymać z dala od wilgoci. Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna wynosić co najmniej 50 cm. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe. Odległość między oczami osoby patrzącej w stronę urządzenia a urządzeniem powinna być nie mniejsza niż 4 m!
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach!
	Kiedy urządzenie jest zawieszane, należy zamocować linkę bezpieczeństwa do odpowiedniego punktu montażowego.
	Zawsze przenoś urządzenie trzymając za uchwyt. Nie należy transportować produktu trzymając za korpus.
	W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od źródła zasilania!

Konserwacja urządzenia

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby elementy optyczne weszły w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem. Elementy optyczne nie powinny wchodzić w bezpośredni kontakt ze skórą!
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jasności. Do czyszczenia systemu optycznego używaj miękkiej szmatki. Czyść również wentylatory oraz otwory wentylacyjne.

Struktura menu

Opcja głównego menu	Opcje podmenu	Opis funkcji
d001	d001-d512	Ustawienie adresu DMX w trybie 4 kanałów
A001	A001-A512	Ustawienie adresu DMX w trybie 8 kanałów
r255	r000-r255	Dimmer diody 1 (ciepła biel) – zakres: 0-100%
G255	G000-G255	Dimmer diody 1 (zimna biel) – zakres: 0-100%
b255	b000-b255	Dimmer diody 2 (ciepła biel) – zakres: 0-100%
u255	u000-u255	Dimmer diody 2 (zimna biel) – zakres: 0-100%
FH99	FH01-FH99	Efekt strobe – wolno-szybko
CL01	CL01-CL08	Makra kolorów
CC99	CC01-CC99	Efekt color jump – wolno-szybko
DE99	DE01-DE99	Efekt color fade – wolno-szybko
CP99	CP01-CP99	Efekt color pulse – wolno-szybko
SU01	SU01-SU09	Tryb sound

Struktura DMX

Tryb kanałów DMX		Nazwa	Funkcja	Wart. pocz. DMX	Wart. końc. DMX
8CH	4CH				
CH1		Master Dimmer	Master Dimmer – zakres: 0-100%	0	255
CH2	CH1	Dimmer diody 1 (ciepła biel)	Dimmer diody 1 (ciepła biel) – zakres: 0-100%	0	255
CH3	CH2	Dimmer diody 1 (zimna biel)	Dimmer diody 1 (zimna biel) – zakres: 0-100%	0	255
CH4	CH3	Dimmer diody 2 (ciepła biel)	Dimmer diody 2 (ciepła biel) – zakres: 0-100%	0	255
CH5	CH4	Dimmer diody 2 (zimna biel)	Dimmer diody 2 (zimna biel) – zakres: 0-100%	0	255
CH6		Efekt strobe	Efekt strobe – wolno-szybko	0	255

CH7		Szybkość pracy kanału CH8	Kontrola szybkości CH8 – wolno-szybko	0	255
CH8		Efekty	Brak funkcji	0	50
			Makra kolorów	51	100
			Efekt color jump	101	150
			Efekt color fade	151	200
			Efekt color pulse	201	250
			Tryb sound	251	255















Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Table of contents

Safety rules.....	6
Device maintenance	7
Menu structure.....	7
DMX structure.....	7
Information about used electrical and electronic equipment	8

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged. Do not connect this product to any dimming device!
	Ensure a minimum distance of 0.5 m between the appliance and flammable materials. The distance between the product and the illuminated flammable materials need to be more than 10 meters!
	The device operates on the power supply of AC 100-240V, 50/60Hz – do not connect to a power supply with different parameters. Disconnect the product from the power supply by pulling on the power plug – do not pull directly on the power cord! Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If you find the power cord is damaged – do not use it!
	Indoor device, use in a well-ventilated room, keep away from moisture. The distance between the device and a wall should be kept at least 50 cm. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not look directly into the light source – the light may cause an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy. Compliance with this rule is mandatory. The distance between the eyes of the person looking at the device and the device should not be less than 4 m!
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. Do not expose the device to high temperatures!
	When the device is hanged, attach the safety rope to a suitable mounting point.
	Always transport the product by holding the bracket. Do not transport the product by holding body.
	In the event of a malfunction, disconnect the device from the power supply immediately!

Device maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow optical components to come into contact with oil, grease or any similar liquid. Optical components should not come into direct contact with the skin!
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper brightness. Use a soft cloth to clean the optical system. Also clean the fans and air vents.

Menu structure

Main menu option	Submenu options	Option function
d001	d001-d512	DMX address setting in 4 channel mode
A001	A001-A512	DMX address setting in 8 channel mode
r255	r000-r255	Dimmer LED 1 (warm white) – range: 0-100%
G255	G000-G255	Dimmer LED 1 (cold white) – range: 0-100%
b255	b000-b255	Dimmer LED 2 (warm white) – range: 0-100%
u255	u000-u255	Dimmer LED 2 (cold white) – range: 0-100%
FH99	FH01-FH99	Strobe effect – slow-fast
CL01	CL01-CL08	Color macros
CC99	CC01-CC99	Color jump effect – slow and fast
DE99	DE01-DE99	Color fade effect – slow-fast
CP99	CP01-CP99	Color pulse effect – slow-fast
SU01	SU01-SU09	Sound mode

DMX structure

DMX channel mode		Name	Function	Min. DMX value	Max. DMX value
8CH	4CH				
CH1		Master Dimmer	Master Dimmer – range: 0-100%	0	255
CH2	CH1	Dimmer LED 1 (warm white)	Dimmer LED 1 (warm white) – range: 0-100%	0	255
CH3	CH2	Dimmer LED 1 (cold white)	Dimmer LED 1 (cold white) – range: 0-100%	0	255
CH4	CH3	Dimmer LED 2 (warm white)	Dimmer LED 2 (warm white) – range: 0-100%	0	255
CH5	CH4	Dimmer LED 2 (cold white)	Dimmer LED 2 (cold white) – range: 0-100%	0	255
CH6		Strobe effect	Strobe effect – slow-fast	0	255
CH7		CH8 channel speed	CH8 speed control – slow-fast	0	255

CH8		Effects	No function	0	50
			Color macros	51	100
			Color jump effect	101	150
			Color fade effect	151	200
			Color pulse effect	201	250
			Sound mode	251	255

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.