

# **LIGHT4ME**










# **ICE LOW FOG 3500**

**Instrukcja obsługi / User Manual**

**Spis treści**

Bezpieczeństwo użytkowania .....	2
Konserwacja .....	3
Obsługa .....	3
Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .....	3

## Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	<p><b>UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.</b></p> <p>To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.</p>
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie. Używaj dedykowanego przewodu zasilającego dołączonego do produktu - nie należy stosować niededykowanych przewodów zasilających. Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Podczas odłączania zasilania zawsze ciągnij za wtyczkę, nigdy za przewód. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją.
	Trzymać z dala od wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych przez dłuższy czas. Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje.
	Nigdy bezpośrednio nie dotykaj suchego lodu - używaj rękawiczek! Przed uzupełnianiem zbiornika odłącz urządzenie z zasilania.

## Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiej jakości pracy. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki.

## Obsługa

1. Umieść urządzenie na płaskiej, twardej powierzchni o kącie nachylenia nie większym niż 10°.
2. Otwórz wytwornicę, napełnij zbiornik na wodę i zamknij wytwornicę.
3. Ustaw temperaturę nagrzewania na 70-80°C za pomocą pokrętki.
4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do źródła zasilania sieciowego o odpowiednich parametrach i włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF (wł./wył.), przestawiając go do pozycji ON (I).
5. Urządzenie rozpocznie proces nagrzewania - proces ten jest sygnalizowany przez wskaźnik LED „Heating” podświetlony na czerwono. Proces nagrzewania zakończy się, gdy wskaźnik „Heating” zgaśnie, a wskaźnik LED „Ready” podświetli się na zielono.
6. Otwórz wytwornicę, a następnie - zachowując szczególną ostrożność - napełnij kosz na suchy lód (brak w zestawie) i zamknij wytwornicę.
7. Obniż dźwignię regulującą poziom zanurzenia kosza na suchy lód w wodzie, aby kosz znalazł się w wodzie. Dźwignia regulująca ma dwa poziomy zanurzenia - poziom pierwszy pozwala na wydmuch dymu o małej objętości, a poziom drugi gwarantuje dużą objętość dymu.
8. W momencie, gdy kosz na suchy lód zostanie zanurzony w wodzie, maszyna rozpocznie wydmuch dymu z dyszy.
9. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je wyłączyć. W celu wyłączenia urządzenia przestaw przełącznik zasilania w pozycję OFF (O) i odłącz urządzenie od źródła zasilania, stosując się do zasad bezpieczeństwa użytkowania.
10. Po użyciu i wystygnięciu wytwornicy należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika wody i kosza na suchy lód z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się przepłukanie kosza na suchy lód czystą wodą, aby zapobiec zbieraniu się kurzu.

## Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym










Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

**ENGLISH**

**Table of contents**

Safety rules .....	5
Maintenance .....	6
Operation .....	6
Information about used electrical and electronic equipment .....	6

## Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
	Ensure a minimum distance of 1 m between the appliance and flammable materials.
	The device operates on power supply marked on the housing. Use the dedicated power cable included with the product - do not use non-dedicated power cables. Never touch the power cable with wet hands. When disconnecting the power supply, always pull the plug, never the wire. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance.
	Keep away from moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices for prolonged time. Do not install the device on a surface subjected to vibration.
	Never directly touch dry ice - use gloves! Disconnect the device from the power supply before refilling the tank.

## Maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow the device to come into contact with oil, grease or any similar liquid.
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operation. Use a soft cloth to clean the device.

## Operation

1. Place the device on a flat, hard surface with an angle of no more than 10°.
2. Open the machine, fill the water tank and close the machine.
3. Set the heating temperature to 70-80°C with the knob.
4. Connect the plug of the power cable to a mains power source with appropriate parameters and turn on the device with the ON/OFF switch, moving it to the ON (I) position.
5. The device will start the heating process - this process is indicated by the LED indicator "Heating" lit up in red. The heating process will end when the "Heating" indicator goes out and the "Ready" LED indicator is lit in green.
6. Open the machine, then - with extreme caution - fill the dry ice basket (not included) and close the machine.
7. Lower the lever that adjusts the level of immersion of the dry ice basket in the water so that the basket is placed in the water. The adjusting lever has two levels of immersion - level one allows low-volume fog to be outputted and level two guarantees a high-volume fog.
8. The moment the dry ice basket is immersed in water, the machine will start outputting fog from the nozzle.
9. When you have finished using the device, turn it off. To turn off the device, turn the power switch to the OFF (O) position and disconnect the device from the power source, observing the safety rules for use.
10. After using and cooling down the machine, remember to empty the water tank and dry ice basket with extreme caution. It is recommended to rinse the dry ice basket with clean water to prevent dust collection.

## Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment - intended for households - is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.