











LIGHT4ME
ALU HEXA PAR
18x10W RGBWA-UV

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja urządzenia	2
Struktura menu	3
Struktura DMX	3
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	4

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 0,5 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu 220V, 50/60Hz – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją.
	Urządzenie do użytku wewnętrznego, trzymać z dala od wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, światło może wywołać atak epileptyczny u osób światłoczułych lub osób z epilepsją. Przestrzeganie tej zasady jest obowiązkowe.
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje.
	Kiedy urządzenie jest zawieszane, należy zamocować linkę bezpieczeństwa do odpowiedniego punktu montażowego.

Konserwacja urządzenia

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby źródło światła weszło w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiedniej jasności. Do czyszczenia źródła światła używaj miękkiej szmatki.

Struktura menu

	Opcja menu	Funkcja i wartości
1	A001	Ustawienie adresu DMX – tryb 10-kanalowy
2	D001	Ustawienie adresu DMX – tryb 7-kanalowy
3	R	Dimmer barwy czerwonej
4	G	Dimmer barwy zielonej
5	B	Dimmer barwy niebieskiej
6	W	Dimmer barwy białej
7	Y	Dimmer barwy żółtej
8	UV	Światło UV
9	FH	Stroboskop
10	CL	Presety kolorów
	CC	Color Jump
	DE	Color Fade
11	CP	Color Pulse

Struktura DMX

Tryb 7-kanalowy – 7CH				
Kanał	Nazwa	Zakres	Wart. pocz. DMX	Wart. końc. DMX
CH1	Master Dimmer	0-100%	0	255
CH2	Dimmer barwy czerwonej	0-100%	0	255
CH3	Dimmer barwy zielonej	0-100%	0	255
CH4	Dimmer barwy niebieskiej	0-100%	0	255
CH5	Dimmer barwy białej	0-100%	0	255
CH6	Dimmer barwy żółtej	0-100%	0	255
CH7	Światło UV	0-100%	0	255

Tryb 10-kanalowy – 10CH				
Kanał	Nazwa	Zakres	Wart. pocz. DMX	Wart. końc. DMX
CH1	Master Dimmer	0-100%	0	255
CH2	Dimmer barwy czerwonej	0-100%	0	255
CH3	Dimmer barwy zielonej	0-100%	0	255
CH4	Dimmer barwy niebieskiej	0-100%	0	255
CH5	Dimmer barwy białej	0-100%	0	255
CH6	Dimmer barwy żółtej	0-100%	0	255
CH7	UV	0-100%	0	255
CH8	Stroboskop	wolno-szybko	0	255
CH9	Presety kolorów	–	0	124
	Color Fade	–	125	249
	Color Pulse	–	250	255
CH10	Szybkość CH9	–	0	255












Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Table of contents

Safety rules.....	6
Device maintenance	6
Menu structure.....	7
DMX structure.....	7
Information about used electrical and electronic equipment	8

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
	Ensure a minimum distance of 0.5 m between the appliance and flammable materials.
	The device operates on the power supply of 220V, 50/60Hz – do not connect to a power supply with different parameters. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance.
	Indoor device, keep away from moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.
	Do not look directly into the light source – the light may cause an epileptic attack in light-sensitive people or people with epilepsy. Compliance with this rule is mandatory.
	Do not install the device on a surface subjected to vibration.
	When the device is hanged, attach the safety rope to a suitable mounting point.

Device maintenance

1. The device may only be used by qualified personnel, damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow light source to come into contact with oil, grease or any similar liquid.
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper brightness. Use a soft cloth to clean the light source.

Menu structure

	Menu option	Function and values
1	A001	DMX address setting – 10-channel mode
2	D001	DMX address setting – 7-channel mode
3	R	Red color dimmer
4	G	Green color dimmer
5	B	Blue color dimmer
6	W	White color dimmer
7	Y	Yellow color dimmer
8	UV	UV light
9	FH	Strobe
10	CL	Color presets
	CC	Color Jump
	DE	Color Fade
11	CP	Color Pulse

DMX structure

7-channel mode – 7CH				
Channel	Function	Range	DMX min. value	DMX max. value
CH1	Master Dimmer	0-100%	0	255
CH2	Red color dimmer	0-100%	0	255
CH3	Green color dimmer	0-100%	0	255
CH4	Blue color dimmer	0-100%	0	255
CH5	White color dimmer	0-100%	0	255
CH6	Yellow color dimmer	0-100%	0	255
CH7	UV light	0-100%	0	255

10-channel mode – 10CH				
Channel	Function	Range	DMX min. value	DMX max. value
CH1	Master Dimmer	0-100%	0	255
CH2	Red color dimmer	0-100%	0	255
CH3	Green color dimmer	0-100%	0	255
CH4	Blue color dimmer	0-100%	0	255
CH5	White color dimmer	0-100%	0	255
CH6	Yellow color dimmer	0-100%	0	255
CH7	UV light	0-100%	0	255
CH8	Strobe	Slow-fast	0	255
CH9	Color presets	–	0	124
	Color Fade	–	125	249
	Color Pulse	–	250	255
CH10	CH9 speed	–	0	255

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.