







DNA MET1

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Obsługa	2

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić, czy produkt jest kompletny i czy podczas transportu nie powstały żadne uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, prosimy nie używać produktu i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
	Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Należy używać metronom wyłącznie na płaskich powierzchniach!
	Urządzenie do użytku wewnętrznego. Nie wolno przechowywać i korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł ognia!
	Nie wolno narażać urządzenia na pracę w wysokich temperaturach!
	Nie demontować i/lub ponownie składać produktu! Trzymać z dala od żrących płynów, aby zapobiec uszkodzeniu produktu! Unikać wystawiania produktu na działanie ekstremalnych temperatur poniżej 10°C lub powyżej 60°C, wysokiej wilgotności oraz kurzu! Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych! Nie dopuszczać do kontaktu produktu z ostrymi przedmiotami!

Konserwacja

1. Szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Nie pozwól, aby metronom wszedł w kontakt z olejem, tłuszczem lub jakimkolwiek podobnym płynem.
3. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie oraz pozwala na zachowanie odpowiednio wysokiej jakości pracy. Do czyszczenia metronomu używaj miękkiej szmatki i nie korzystaj z żadnego detergentu.

Obsługa







1. Otwórz pokrywę zabezpieczającą metronom i zdejmij ją.
2. Przekręć klucz naciągowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ab nakręcić sprężynę.
3. Dostosuj tempo za pomocą przesunięcia ciężarka na wahadle - im położenie ciężarka wyższe, tym wolniejsze tempo (40-208 uderzeń na minutę).
4. Opcjonalnie ustaw, które uderzenie ma być akcentowane za pomocą dzwonka - służy do tego selektor znajdujący się ponad pokrętkiem do nakręcania. Wystarczy wyciągnąć go do wybranego numeru uderzenia, które ma być akcentowane (0, 2, 3, 4, 6).
5. Przesuń wahadło w lew i rozpocznij użytkowanie metronomu.
6. Po zakończeniu użytkowania przesunąć ciężarek do środka wahadła, zaczeć wahadło o haczyk, włóż pokrywę zabezpieczającą na miejsce i zamknij ją.

ENGLISH

Table of contents

Safety rules.....	4
Maintenance	4
Operation	4

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	After receiving the product, please unpack and check whether it is complete and whether there is any damage caused by transportation. If there is damage caused by transportation, please do not use this product and contact the dealer or manufacturer as soon as possible.
	The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. Use the metronome only on flat surfaces!
	Indoor device. Do not store or use the device near a fire source!
	Do not expose the device to high temperatures!
	Do not disassemble and/or reassemble the product! Keep away from corrosive liquids to prevent damage to the product! Avoid exposing the product to extreme temperatures below 10°C or above 60°C, high humidity and dust! Keep the product out of the reach of children and animals! Do not allow the product to come into contact with sharp objects!

Maintenance

1. Any damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging, repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Do not allow the metronome to come into contact with oil, grease or any similar liquid.
3. Regular cleaning allows of long term use and maintains proper operation. Use a soft cloth to clean the metronome and do not use any detergent.

Operation

1. Open the metronome safety cover and take it off.
2. Turn the winding key clockwise to wind up the spring.
3. Adjust the tempo by moving the sliding weight on the pendulum - the higher the weight position, the slower the tempo (40-208 beats per minute).
4. Optionally set which beat you want to accent with the bell - it is done with the beat selector located above the winding key. Just pull it out to the selected beat number to be accented (0, 2, 3, 4, 6).
5. Move the pendulum to the left and start using the metronome.
6. When you have finished using it, move the sliding weight to the center of the pendulum, attach the pendulum to the hook, put the safety cover in place and close it.