










DNA PSV 2

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Specyfikacja techniczna	3
Budowa i obsługa urządzenia	4
Kontrola i funkcje	8
Rozwiązywanie problemów.....	11
Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	11

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!
	Urządzenie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Optymalna temperatura otoczenia pracy urządzenia to -15°C – 40°C. Nie używaj urządzenia przez czas dłuższy niż 10 godzin!

Konserwacja


1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Odbiornik	
Liczba kanałów	2
Zakres częstotliwości radiowych	518-542MHz
Metoda modulacji	FM
Tryb oscylacji	Synteza PLL o częstotliwości blokowanej fazowo
Czułość	S/N>60dB dla offset = 25kHz i input = 6dB μ V
Odchylenie	+/- 45kHz
Szerokość pasma	50MHz
Stosunek sygnału do szumu	>100dB
Współczynnik THD	<0.5%@1kHz
Napięcie wyjściowe	Zbalansowane: -20dBV/100 Ω
Gniazdo wyjściowe	Niezbalansowane: -4dBV/5K Ω Gniazda: XLR zbalansowane i 6.3 mm niezbalansowane
Temperatura robocza	-10°C do 55°C
Zasilanie	DC12-15V, 0.5-1A
Nadajniki	
Liczba kanałów	2
Zakres częstotliwości radiowych	518-542MHz
Tryb oscylacji	Synteza PLL o częstotliwości blokowanej fazowo
Moc wyjściowa	10mW
Pasmo przenoszenia	50-18000Hz
Max. ciśnienie akustyczne na wejściu	130dB SPL
Przetwornik	Dynamiczny
Bateria	2xAA
Zużycie prądu	<110mA

Budowa i obsługa urządzenia


1. Nadajnik doreczny.



1. Wymienna główka mikrofonu.
2. Wyświetlacz: pokazuje częstotliwość i stan baterii.
3. Port IR: port podczerwieni.
4. Przycisk zasilania.
5. Blokada pokrywy baterii.
6. Komora baterii: umieść 2 baterie 1.5V AA.
7. Pokrywa baterii.

Instrukcja instalacji baterii: Przekręć (5) blokadę pokrywy baterii w lewo i popchnij (7) pokrywę baterii do góry. Można otworzyć gniazdo baterii. Po zainstalowaniu lub wyjęciu baterii załóż pokrywę i podnieś (7) ją, przekręć (5) blokadę pokrywy baterii w prawo. Zamknij gniazdo baterii.

2. Nadajnik przypaskowy (opcjonalnie).



1. Antena nadajnika.
2. Wyświetlacz.
3. RF HI (transmisja wysokiej mocy).
4. RF LOW (transmisja niskiej mocy).
5. LOCK (blokada/odblokowanie).
6. Gniazdo anteny.
7. Port podczerwieni.
8. Przełącznik zasilania.
9. Gniazdo na mikrofon pojemnościowy.
10. Komora baterii.

Mikrofony do nadajnika przypaskowego (opcjonalnie)

Mikrofon krawatowy

Kabel 1/4" na mini-XLR 3-pin




Mikrofon nagłówny

Kabel 1/4" na mini-XLR 3-pin




Układ wtyczek

Wejście mono jack 6.3 mm



Wejście XLR 3-pinowe




Wejście zasilania DC



3. Odbiornik.

Panel przedni



1. Obróć pokrętkę w lewo, aby zmniejszyć głośność. Obróć w prawo, aby zwiększyć głośność. Po naciśnięciu pokrętki lewa częstotliwość jest obniżana, a prawa zwiększana. Po dwukrotnym naciśnięciu pokrętki czułość odbioru po lewej stronie zostanie zmniejszona, a czułość odbioru po prawej stronie zwiększona.


2. Naciśnij przycisk SYNC i SCAN, aby przejść do stanu synchronizacji. Naciśnij i przytrzymaj SYNC, aby przejść do trybu skanowania.

3. Naciśnij i przytrzymaj LOCK, aby zablokować system, a następnie naciśnij i przytrzymaj ponownie LOCK, aby odblokować system.


4. Przycisk zasilania.

5. Okno synchronizacji częstotliwości systemu - port IR.

Panel tylny



1. Gniazdo do podłączenia zewnętrznego zasilacza (DC IN).
2. Gniazdo anteny ANT CH4.
3. Gniazdo anteny ANT CH3..
4. Gniazdo XLR dla wyjścia audio, wyjście symetryczne (AF OUT BAL)(B).
5. Wyjście audio jack 6,3 mm, wyjście asymetryczne (AF OUT UNBAL).
6. Gniazdo XLR dla wyjścia audio, wyjście symetryczne (AF OUT BAL)(A).
7. Port anteny ANT CH2.
8. Port anteny ANT CH1.



1. Kanał	Numer kanału
2. Blokada	Sygnalizuje, czy ustawienia systemu są zablokowane
3. Informacja o stanie baterii nadajnika	100% 75% 50% 25% 0%
4. Głośność mikrofonu	Głośność mikrofonu
5. Poziom audio	Wyświetla poziom głośności na wejściu nadajnika
6. Poziom sygnału radiowego ANT	Siła odbieranego sygnału radiowego A – pokazuje, czy terminal wejścia anteny A jest aktywny B – pokazuje, czy terminal wejścia anteny B jest aktywny
7. Częstotliwość	Wyświetla odbieraną częstotliwość

Kontrola i funkcje

SYNC

Kliknij przycisk SYNC. System przejdzie do zestrainowania częstotliwości i na wyświetlaczu LCD zaświeci się ikona IR-. Po wyświetleniu zrównaj okno podczerwieni nadajnika z oknem podczerwieni odbiornika, aby zakończyć synchronizację częstotliwości. Gdy czcionka wyświetlacza stanie się biała, operacja zakończy się sukcesem.




Dopasowanie odbiornika do nadajnika

Wybór częstotliwości/kanałów dla odbiornika

Moduł podstawowy 2-w-1 jest wyposażony w dwa mikrofony ręczne, a każdy mikrofon ma wstępnie ustawioną liczbę 100 kanałów częstotliwości. Częstotliwość można wybrać automatycznie lub ręcznie.


Dopasowanie częstotliwości odbiornika do mikrofonu

Krok 1: Włącz mikrofon, skieruj port podczerwieni mikrofonu (IR) bezpośrednio na port IR odbiornika.



Uwaga: Podczas regulacji częstotliwości jednego mikrofonu upewnij się, że drugi mikrofon ręczny jest wyłączony. Każde urządzenie jest w pełni testowane i autoryzowane przez producenta. Jednakże ze względu na charakter połączenia bezprzewodowego mogą wystąpić zakłócenia spowodowane lokalnym środowiskiem i/lub sygnałami radiowymi emitowanymi przez inne urządzenia bezprzewodowe w gospodarstwie domowym.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj „SYNC”, aż wyświetli się „I A----”. Po zakończeniu synchronizacji pojawi się pasek poziomu RF, a ikona „MUTE” zniknie.



SCAN

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC przez 3 sekundy. System automatycznie zacznie skanować częstotliwość, a wyświetlacz LCD wyświetli częstotliwość SCAN na ekranie. Po wyświetleniu IR-- okno podświetleni nadajnika musi być ustawione w jednej linii z oknem podświetleni odbiornika, aby zakończyć synchronizację częstotliwości. Gdy czcionka wyświetlacza stanie się biała, operacja zakończy się sukcesem.



LOCK (blokada)

Gdy system jest włączony, naciśnij długo klawisz LOCK. Gdy zaświeci się znak blokady ekranu LCD, system zostanie zablokowany, a głośność, częstotliwość i czułość zostaną zablokowane. Gdy system jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz LOCK. Gdy zniknie znak blokady ekranu LCD, system zostanie odblokowany, a głośność, częstotliwość i czułość zostaną odblokowane.



Ustawienie głośności

Gdy system jest włączony, bez naciskania pokrętki, reguluj je, aby zmienić głośność. Głośność zmniejsza się w lewo i zwiększa w prawo.



Ustawienie częstotliwości

Wciśnij pokrętkę. Na wyświetlaczu LCD pojawi się FRESET. Naciśnij w dół, aby zmienić lewy kanał częstotliwości i naciśnij w górę, aby zmienić prawy kanał częstotliwości. Po zakończeniu regulacji wciśnij ponownie pokrętkę, a na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja potwierdzenia zmiany SET OK, co oznacza, że ustawienia są zakończone.



Ustawienie czułości

Wciśnij dwukrotnie pokrętkę. Wyświetlacz LCD pokaże SQ40, co jest ustawieniem fabrycznym. Lewa czułość odbioru będzie zmniejszona, a prawa czułość odbioru będzie zwiększona. Po zakończeniu regulacji wciśnij ponownie pokrętkę, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat SET OK. Jeśli zmiany zostaną potwierdzone, konfiguracja będzie zakończona.



Uwaga: Im mniejsza czułość, tym krótsza odległość bezprzewodowa i silniejsze działanie przeciwzakłóceń. Im większa czułość, tym większa odległość bezprzewodowa i słabsze działanie przeciwzakłóceń. Może dojść wtedy do odbioru losowych sygnałów.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Status	Rozwiązanie
Brak dźwięku lub słaby dźwięk	Wyświetlacz LCD nadajnika jest wyłączony.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włącz zasilanie nadajnika. Sprawdź, czy oznaczenia +/- na akumulatorze odpowiadają orientacji główki nadajnika. 2. Włóż nową baterię.
	Wyświetlacz LCD odbiornika jest wyłączony.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy końcówka zasilacza AC jest podłączona do gniazdka elektrycznego i czy drugi koniec jest włożony do gniazda zasilania DC na tylnym panelu odbiornika. 2. Sprawdź, czy gniazdko sieciowe jest sprawne i czy napięcie zasilania jest prawidłowe.
	Wyświetlacz odbiornika pokazuje, że sygnał RF jest obecny.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwiększ głośność odbiornika. 2. Sprawdź połączenie kablowe pomiędzy odbiornikiem a wzmacniaczem lub mikserem.
	Wyświetlacz odbiornika pokazuje, że nie ma sygnału RF. Świecą się wskaźniki zasilania nadajnika i odbiornika.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wydłuż w pionie antenę odbiorczą. 2. Odsuń odbiornik od metalowych przedmiotów. 3. Sprawdź, czy pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem nie znajdują się przeszkody. 4. Przesuń nadajnik bliżej odbiornika. 5. Sprawdź, czy odbiornik i nadajnik korzystają z tej samej częstotliwości.
Zniekształcenia lub nagły hałas	Wyświetlacza odbiornika pokazuje, że sygnał RF jest obecny.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usuń pobliskie źródło zakłóceń (takie jak odtwarzacz CD, komputer, urządzenie cyfrowe, system monitorujący itp.). 2. Zmień częstotliwość odbiornika i nadajnika na inną. 3. Wymień baterię nadajnika. 4. Jeśli korzystasz z wielu systemów, możesz zwiększyć odstęp częstotliwości między różnymi systemami.
Nie można otworzyć nadajnika	Po wciśnięciu, przełącznik nadajnika nie działa lub otwiera się raz i zamyka automatycznie.	Wymień baterię nadajnika.










Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczony dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

ENGLISH**Table of contents**

Safety rules.....	13
Maintenance	13
Technical specification.....	14
Construction and usage of the device.....	15
Control and functions.....	19
Troubleshooting	22
Information about used electrical and electronic equipment	23

Safety rules

	Please read the user manual in detail before use. Please also keep it for future reference. The manual contains rules for the safe use of the device.
	WARNING! THE DEVICE MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the EU and your national law. In order to prevent potential damage to the environment or health, the used product must be recycled. In accordance with current legislation, unusable electrical and electronic devices must be collected separately at the designated facilities for recycling, acting on the basis of applicable environmental standards.
	The product described in this manual comply with European directives and it is therefore CE marked.
	Keep the device away from children and unqualified persons. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
	Before use, make sure the housing is not damaged.
	Ensure a minimum distance of 1 m between the device and flammable materials.
	The device operates on the power supply marked on the housing – do not connect to a power supply with different parameters. Ensure that the device and the power source are grounded. Disconnect the device from the power supply before removing the housing or performing maintenance. If interference occurs during operation, immediately disconnect the power cable from the power source!
	The device for outdoor and indoor use, do not expose to prolonged moisture. Do not expose the product to direct sunlight or other lighting devices.
	Do not install the device on a surface subjected to vibration. The optimal ambient operating temperature of the device is -15°C - 40°C. Do not use the device for more than 10 hours!

Maintenance


1. The device may only be used by qualified personnel. Damage caused by improper use or attempted repair is not covered by the warranty. There are no service parts inside the packaging. Repairs may only be carried out by authorized service center.
2. Regular cleaning allows of long term use.

Technical specification

Parameter	Value
Receiver	
Number of channels	2
Frequency range	518-542MHz
Modulation mode	FM
Mode of oscillation	PLL phase-locked frequency synthesizer
Sensitivity	S/N>60dB for offset = 25kHz and input = 6dB μ V
Deviation	+/-45kHz
Bandwidth	50MHz
S/N ratio	>100dB
THD	<0.5%@1kHz
Output voltage	Balanced: -20dBV/100 Ω
Output socket	Balanced: -4dBV/5K Ω XLR balanced and 6.3 unbalanced sockets
Temperature range	-10°C to 55°C
AC power supply	DC12-15V, 0.5-1A
Transmitters	
Number of channels	2
Frequency	516-542MHz/640-690MHz
Mode of oscillation	PLL phase-locked frequency synthesizer
Power output	10mW
Frequency response	50-18000Hz
Max. input sound pressure	130dB SPL
Converter	Dynamic
Battery	2xAA
Current consumption	<110mA

Construction and usage of the device


1. Hand-held transmitter.



1. Replaceable microphone head.
2. LCD display: displays frequency and battery status.
3. IR port: infrared port.
4. Power button.
5. Battery cover lock.
6. Battery compartment: insert 2x1.5V AA battery.
7. Battery cover.


Battery installation instruction: Turn the (5) battery cover lock to the left and push the (7) battery cover upward. You can open the battery slot. After installing or removing the battery, install the battery cover and push up the (7) battery cover, turn the (5) battery cover lock to the right. Close the battery slot.

2. Bodypack transmitter (optional).




1. Transmitter antenna.
2. Display.
3. RF HI (high power transmission).
4. RF LOW (low power transmission).
5. LOCK (lock/unlock).
6. Antenna socket.
7. Infrared frequency window.
8. Power switch.
9. Capacitor microphone head socket.
10. Battery slot.

Bodypack transmitter mics (optional)




Plug arrangement

6.3MM mono jack input




XLR-3 jack input

DC jack input
FOR POWER


3. Receiver.

Front panel




1. Shuttle knob. Turn to the left to lower volume. Turn to the right to increase volume. When the knob is pressed, the left frequency is lowered, and the right frequency is raised. When the knob is pressed twice consecutively, the left receiving sensitivity is reduced, and the right receiving sensitivity is increased.
2. Press the SYNC and SCAN button to enter the synchronization state. Press and hold SYNC to enter the scanning mode.
3. Press and hold LOCK to lock the system, and press and hold LOCK again to unlock the system.
4. Power button.
5. IR infrared frequency system synchronization window.

Rear panel



1. External power adapter connecting jack (DC IN).
2. Antenna port ANT CH4.
3. Antenna port ANT CH3.
4. XLR socket for audio output, symmetrical output (AF OUT BAL)(B).
5. Audio output 6.3 mm jack, asymmetric output (AF OUT UNBAL).
6. XLR socket for audio output, symmetrical output (AF OUT BAL)(A).
7. Antenna port ANT CH2.
8. Antenna port ANT CH1.



1. Channel	Channel number
2. Key lock	Displays whether the system is locked
3. Transmitter battery information	100% 75% 50% 25% 0%
4. MIC VOL	Microphone volume
5. Audio level	Displays the transmitter audio input
6. Radio signal level ANT	The strength of the received wireless signal A - Displays if antenna input terminal A is active B - Displays if antenna input terminal B is active
7. Frequency	Displays receiving frequency

Control and functions

SYNC

Click the SYNC button. The system enters the frequency alignment and the IR-- on the LCD display screen is lit. After the display, align the infrared window of the transmitter with the infrared window of the receiver to complete frequency synchronization. The display font becomes white. The operation is successful.




Matching receiver with transmitter

Receiver frequency/channel selection

The 2-in-1 Base Module comes with two handheld microphones and each microphone is preset with 100 frequency channels. The frequency can be selected either automatically or manually.


Matching receiver frequency with microphone

Step 1: Turn ON the microphone, point the microphone infrared port (IR) directly at the receiver's IR port.



Note: Please make sure that the other handheld microphone is powered off when adjusting the frequency on one microphone. Each unit is fully tested and authorized by the manufacturer. However, due to the nature of wireless connection, interference may occur because of local environments and/or radio signals emitted by other wireless devices within the household.

Step 2: Press and hold "SYNC" until "I A----" display. Once syncing is completed, the RF level bar appears and the "MUTE" icon disappears.



SCAN

Long press the SYNC button for 3 seconds. The system automatically scans the frequency and the LCD displays the animation of the SCAN light frequency on the screen. After the IR-- display, the infrared window of the transmitter is aligned with the infrared window of the receiver to complete frequency synchronization. The display font becomes white. The operation is successful.



LOCK

When the system is turned on, long press the LOCK key. When the LCD screen lock sign is lit, the system will be locked, and the volume, frequency and acceptance sensitivity will be locked. When the system is locked, long press the LOCK key. When the LCD screen lock sign disappears, the system will be unlocked, and the volume, frequency, and acceptance sensitivity will be unlocked.



Set volume

When the system is turned on, without pressing the knob, the volume is lowered to the left and raised to the right.




Set frequency

Click the shuttle knob. The LCD displays FRESET. Press down to change the left frequency channel, and press up to change the right frequency channel. When the adjustment is completed, click the shuttle knob again, and the LCD display shows that SET OK has confirmed the change, then the settings are complete.



Set sensitivity

Click the shuttle knob twice. The LCD display shows SQ40, which is the factory setting, the left receiving sensitivity is reduced. The sensitivity to the right is increased. When the adjustment is completed, click the shuttle knob again, and the LCD displays SET OK. If the changes are confirmed, the setup is complete.



Note: The smaller the sensitivity, the shorter the wireless distance and the stronger the anti-interference performance. The greater the sensitivity, the further wireless distance. It is then easy to receive miscellaneous messages.

Troubleshooting

Problem	Status	Solution
No sound or weak voice	The transmitter LCD display off.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn on the transmitter power. Confirm that the +/- marks on the battery match with the head joint of the transmitter. 2. Insert a new battery.
	Receiver LCD display off.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confirm whether a head of the AC power adapter is plugged into the power outlet and whether the other end is inserted into the DC power supply socket on the rear panel of the receiver. 2. Check whether the AC power outlet is normal and confirm whether the power supply voltage is normal.
	The display screen of the receiver shows that there is RF signal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust higher the receiver's volume control. 2. Check the cable connection between the receiver and the amplifier or mixer.

	The display screen of the receiver shows that there is no RF signal. The transmitter and receiver power indicators light.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elongate vertically the receiver antenna. 2. Move the receiver away from side of the metal objects. 3. Check if there are obstacles between the transmitter and the receiver. 4. Move the transmitter closer to the receiver. 5. Check whether the receiver and transmitter are used the same frequency.
Distortion or excess of burst noise	The display screen of the receiver shows that there is RF signal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove the interference source nearby (such as CD player, computers, digital device, earplugs monitoring system, etc.). 2. Change the receiver and transmitter to different frequency. 3. Replace the transmitter battery. 4. If you use multiple system, you can increase the frequency interval between various systems.
The transmitter cannot be opened.	Press the transmitter switch and it does not work or open once and close automatically.	Replace the transmitter battery.

Information about used electrical and electronic equipment

The main goal of European and national law regulations is to reduce the amount of waste produced from used electrical and electronic equipment, to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of used equipment, and to increase public awareness of its harmfulness to the environment, at each stage of use of electrical and electronic equipment. Therefore, it should be pointed out that households play a key role in contributing to reuse and recovery, including recycling of used equipment. The user of electrical and electronic equipment – intended for households – is obliged to return it to authorized collector after its use. However, it should be remembered that products classified as electrical or electronic equipment should be disposed of at authorized collection points.